

TARİHİ VE SAATI AYARLAMA

- 1 Kadranı **Tarih/Saat** konumuna getirin.
- 2 **YIL:** Yılı değiştirmek için **+** ve **-** üzerine basın. ➔ üzerine basarak **AY**'a gidin.
- 3 **AY:** Ayı değiştirmek için **+** ve **-** üzerine basın. ➔ üzerine basarak **GÜN**'e gidin.
- 4 **GÜN:** Tarihi değiştirmek için **+** ve **-** üzerine basın. ➔ üzerine basarak **SAAT**'e gidin.
- 5 **SAAT:** **+** ve **-** üzerine basarak **AM, PM** veya **24 SAAT**'i seçin. ➔ üzerine basarak saatleri seçin. Ekranda gösterilen saati değiştirmek için **+** ve **-** üzerine basın. ➔ üzerine basarak dakikaya ilerleyin. **+** ve **-** üzerine basarak dakikayı değiştirin.

Tarih, gün ve saat ayarlandı.

PROGRAM BAŞLANGIÇ ZAMANINI AYARLAMA

NOT: Tek bir sulama başlangıç zamanı, programı (A, B, C) başlatacak ve programa atanan tüm istasyonlar sırayla çalıştıracaktır.

- 1 Kadranı **Başlangıç Zamanı** konumuna getirin.
- 2 **PRG** üzerine basarak A, B veya C programını seçin.
- 3 Başlangıç zamanını değiştirmek için **+** veya **-** üzerine basın.
- 4 ➔ üzerine basarak sonraki başlangıç zamanını seçin veya sonraki program için **PRG** üzerine basın.

Programlanan bir başlangıç zamanını silmek için: **+** veya **-** üzerine basarak başlangıç zamanını **KAPALI** konumuna getirin. (bu saat 11:45 PM ile gece yarısı arasındır).

İSTASYON ÇALIŞMA SÜRESİNİ AYARLAMA (SULAMA SÜRESİ)

- 1 Kadranı **Çalışma Süresi** konumuna getirin.
- 2 **PRG** üzerine basarak A, B veya C programını seçin.
- 3 Ekranda istasyon numarası ve seçilen program harfi (A, B veya C) gösterilecektir. Çalışma süresi yanıp sönecektir.
- 4 **+** ve **-** üzerine basarak çalışma süresini değiştirin.
- 5 ➔ üzerine basarak sonraki istasyona gidin.
- 6 Her istasyon için 4. ve 5. adımlarını tekrarlayın.

SULAMA GÜNLERİNİ AYARLAMA

- 1 Kadranı **Sulama Günleri** konumuna getirin.
- 2 Kontrol ünitesi o anda programlanmış olan aktif gün programı bilgilerini görüntüler. Bu kadran konumu dört farklı sulama günü seçeneği sunar: haftanın belirli günlerinde sulama, aralıklı sulama veya tek veya çift günlerde sulama. Her program yalnızca bir tür su günü seçeneğini kullanarak çalışabilir.

SULAMAK İÇİN HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNİ SEÇME

- 1 Ok imleci belirli bir günde iken (imleç her zaman Pazartesi ile başlar), **+** üzerine basarak sulamak için haftanın belirli bir gününü etkinleştirin. **-** üzerine basarak o günü sulamayı iptal edin. Bir düğmeye bastıktan sonra imleç otomatik olarak bir sonraki güne geçer. A **☉** sulama olan günü gösterir. A **☉** simgesi sulama olmayan günü gösterir.
- 2 İstenen günler seçilene kadar adım 1'i tekrarlayın.

Aralıklı, tek veya çift gün zamanlaması için lütfen Kullanıcı El Kitabı'na bakın.

YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS ANAHTARI

Bir sensör sistemin çalışmasını engelliyorsa (veya takılı bir sensör yoksa ve anahtar **AKTİF** konumda ise), **SENSÖR KAPALI** belirecektir. Anahtarı **BAYPAS**'a getirin ve yağmurlama sensörü baypas edilecektir.

MEVSİMSEL AYAR

- 1 Kadranı **Mevsimsel Ayarlama** konumuna getirin.
- 2 **+** ve **-** üzerine basarak mevsimsel ayarı %5'lik artışlar ile %5'den %300'e değiştirin. Görüntülenen istasyon çalışma süreleri otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

KONTROL ÜNİTESİNİN BELLEĞİNİ TEMİZLEME/KONTROL ÜNİTESİNİ SIFIRLAMA - RESET

Kontrol Ünitesini yanlış programladığınızı düşünüyorsanız, belleği fabrika ayarlarına sıfırlayacak ve kontrol ünitesine girilen tüm verileri temizleyecek bir işlem vardır.

- 1 **PRG** tuşuna basılı tutun.
- 2 **PRG** tuşuna basılı tutarken, ön panelin arkasındaki sıfırlama tuşuna basın ve bırakın, ekran 12:00 AM okuyana kadar bekleyin, ardından **PRG** tuşunu serbest bırakın.
- 3 Tüm bellek temizlendi ve kontrol ünitesi yeniden programlanabilir.

TEK BİR İSTASYONU MANUEL OLARAK ÇALIŞTIRMA

- 1 Kadranı **Manuel** konuma getirin.
- 2 Ekranda istasyon çalışma süresi yanıp sönecektir. ➔ üzerine basarak istediğiniz istasyona gidin. **+** ve **-** üzerine basarak sulama süresini ayarlayın.
- 3 Kadranı **ÇALIŞTIR** konumuna getirerek istasyonu çalıştırın. (Atanan istasyon sulanacaktır, ardından kontrol ünitesi otomatik moda dönecektir.)

BİR DOKUNUŞTA MANUEL BAŞLAT VE İSTASYON İLERLET


Kadran **ÇALIŞTIR** konumunda iken, ➔ üzerine basarak **İSTASYON 1** ekranda belirene kadar bekleyin. Tüm istasyonları programlanan çalışma süreleri boyunca çalıştırmak için ok düğmesini bırakın (tek dokunuşla).

Tüm istasyonları çalıştırmadan önce çalışma sürelerini ayarlamak için, ➔ üzerine basılı tutarak **İSTASYON 1**'in belirmesini bekleyin, ardından **+** ve **-** değerlerini seçerek çalışma sürelerini seçin ve ➔ değerini seçerek ilerleyin ve tüm programlanan istasyonları ayarlayın.

SORUN GIDERME hunter.direct/proc

SULAMA PROGRAMI



PROGRAMLAR			A						B						C								
SULAMA GÜNLERİ			PZT	SAL	ÇAR	SAL	CUM	CMT	CMT	PZT	SAL	ÇAR	SAL	CUM	CMT	CMT	PZT	SAL	ÇAR	SAL	CUM	CMT	CMT
BAŞLANGIÇ ZAMAN(LARI) Programın sulama döngülerini başlatmak için süreleri ayarlayın.		1																					
		2																					
 Döngüyü çalıştırmak için sadece bir programın başlangıç zamanı gereklidir.		3																					
		4																					
İSTASYON	Konum		İstasyon Çalışma Süresi						İstasyon Çalışma Süresi						İstasyon Çalışma Süresi								
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							